



MUSTERPUNKT

Franz Drexel GmbH

Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße 8

D-86316 Friedberg / Bayern

Telefon +49 (0)821 218168-0

Telefax +49 (0)821 218168-28

E-Mail: info@franzdrexel.de

www.franzdrexel.de

Selbstklebende Musterbügel Selfadhesive Headers





Franz Drexel GmbH

Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße 8

D-86316 Friedberg / Bayern

Telefon +49 (0)821 218168-0


Telefax +49 (0)821 218168-28

E-Mail: info@franzdrexel.de

www.franzdrexel.de

Selbstklebende Musterbügel

Selfadhesive Headers




Musterbügel an der Rillung falzen. Das Abdeckpapier lässt sich leicht entfernen. Dafür streifen Sie mit dem Daumen über die Bügel-Längsseite. Die Klebefläche liegt frei.

Fold-over the header at the notch and release the backing-paper along the cardboard edge. The adhesive appears.



Es empfiehlt sich das Griffmuster ca. 10 mm auf die Selbstklebefläche zu legen. Beachten Sie, dass auf beiden Seiten ein Kleberand von ca 5 mm verbleibt.

Apply your feeler sample approximately 10 mm from the lower edge to the adhesive. Attention: The sample should be 10 mm narrower than the header.



Weitere kleinere Farbmuster werden ca. 5 mm nach oben versetzt eingeklebt und seitlich abgestuft. Auch hier ist auf den Kleberand von je 5 mm an beiden Seiten zu achten.

Add on further colour samples to the adhesive, another 5 mm above the feeler sample.



Sind die Stoffmuster eingelegt, so wird der Musterbügel geschlossen und mit der Hand angedrückt. Es empfiehlt sich den fertigen Bügel über eine Anpressvorrichtung zu fixieren.

Close the header and press it by hand. For considerable quantities we do recommend our electric pressing unit.